BRITANIA



PROCESSADOR DE ALIMENTOS BMP MASTER KITCHEN Manual de Instruções



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Processador Master Kitchen.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções** a **seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- •Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- •Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- •Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- •Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- •Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- •As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- •Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- •Não usar o aparelho ao ar livre.
- •Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- •Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- •Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- •Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- •Este aparelho possui dispositivo de proteção contra super aquecimento que desligará o aparelho automaticamente, aguarde em torno de 15 minutos para que o

motor resfrie e volte a utiliza-lo

- •Não operar o aparelho por mais de 3 minutos.
- •As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- •Seja extremamente cuidadoso quando manusear as laminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- •Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões
- •Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- •Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- •Ler atentamente todas as instruções e guardar o Manual de Instruções para futuras consultas.
- Retirar toda a embalagem.
- •Desmontar o aparelho (ver a seção Manutenção e Limpeza). Lavar todos os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.

COMPONENTES

- 1. Pilão da centrifuga de frutas;
- 2. Corpo do aparelho;
- 3. Pés antiderrapantes;
- 4.Saída de suco;
- 5. Seletor de velocidades;
- 6. Acessório para bater;
- 7.Batedeira Orbital;
- 8.Jarra do liquidificador;
- 9. Recipiente do processador;
- 10.Lâmina processadora:

- 11.Disco fatiador;
- 12.Eixo do processador
- 13. Disco filetador;
- 14.Disco ralador;
- 15.Espátula;
- 16. Recipiente da Centrífuga
- 17. Base da Centrífuga
- **18.**Pilão do Processador.
- **19.**Lâminas do Liquidificador **20.**Lâmina e filtro da centrífuga



gens meramente ilustrativas

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando a Lâmina processadora.

A lâmina de processadora pode ser usada para picar, moer, misturar, fazer migalhas, desfiar peito de frango e muito mais. Utilize a tabela 1 para algumas referências de preparo.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe o eixo central na base do motor.



•Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.



•Encaixe a lâmina processadora cuidadosamente.

Atenção: Cuidado ao manipular com as lâminas, pois são muito afiadas.



- •Adicione os ingredientes necessários.
- •Encaixe a tampa do processador girando-a em sentido horário. Observe a trava lateral que deverá estar bem encaixada e alinhada com a borda.



•Encaixe o pilão do processador para que durante o processamento não saia alimentos pela abertura da tampa.



- •Selecione uma velocidade (1 ou 2) girando o botão de controle em sentido horário.
- •Após preparo gire o botão de controle para posição 0 para desligar.

Tabela 1 - Porções e tempo de preparo

| Alimento | Quantidade | Preparação | Tempo aprox | Resultado |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| Chocolate | Até 300g | Cortar em pedaços | V1, 5 a 10s | Ralado/picado |
| Queijo | Até 400g | Cortar em cubos | V1, 10 a 15s | Picado/Ralado |
| Carne | Até 1000g | Cortar em cubos ou pedaços de 3cm | V2, 20 a 30s | Picada/Moida |
| Ervas (salsinha, folhas frescas) | Até 100g | Lavar e secar bem | V1, 5 a 10s | Picada |
| Frutas e Verduras duras | Até 750g | Cortar em rodelas ou cubos | V1, ou V2, 30 a 60s | Picada |
| Frutas e Verduras Moles | Até 750g | Cortar em pedaços | V1, 10 a15s | Picada |
| Cebola | Até 750g | Descascar e cortar em 6 a 8 pedaços | Pulsar 3 a 5s | Picada |
| Alho | Até 500g | Apenas descascar | V1, 20s | Moído |
| Pão | Até 200g | Cortar fatias em quatro parte | V2, 20 a 30s | Migalhas |
| Ovos Cozidos | Até 250g | Descascar e cortar ao meio | V1, 10~20s | Picados |
| Peito de Frango | Até 750g | Cortar em pedaços | V2, 10~15s | Desfiado |

V1 = Velocidade 1 - V2 = Velocidade 2

Dicas de Uso e Segurança.

- •Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimetos.
- •Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as laminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.
- Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.
- •Evite usar a função por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter.
- •O Período padrão para uso da função é de 60 segundos, após este período desligue o aparelho e deixe esfriar por aproximadamente 15 minutos, após isso poderá ser usado novamente.
- •Certos alimentos não devem ser picados. Picar gelo ou moer grão de café

- danificará a lâmina e o recipiente do processador.
- Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.
- Para evitar danos ao aparelho, antes de processar, deve-se remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos
- Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.
- •Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.
- •Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para picar e misturar, mas respeite a quantia máxima de 1000g por vez.
- •Aguarde até que todos acessórios param de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.

Usando a Batedeira Orbital.

Utilize a batedeira para prepara cremes, pudins, claras, maioneses e outras receitas cremosas. Verifique a tabela de preparos 2 para algumas referências

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe o eixo central na base do motor.



 Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.



•Encaixe o acessório batedor cuidadosamente.



- •Adicione os ingredientes necessários.
- •Encaixe a tampa do processador girando-a em sentido horário. Observe a borda do recipientel que deverá estar bem encaixado e alinhado com a borda.



•Encaixe o pilão do processador para que durante o processamento não saia alimentos pela abertura da tampa.



- •Selecione uma velocidade (1 ou 2) girando o botão de controle em sentido horário.
- •Após preparo gire o botão de controle para posição 0 para desligar.

Tabela 2 - Porções e tempo de preparo

| Tipo de alimento | Porção | Velocidade | Тетро |
|------------------|--------------|------------|-----------|
| Clara em neve | 2 a 7 claras | 2 | 60 a 180s |
| Pudins, Cremes | 125 a 750ml | 2 | 30 a 90s |
| Maioneses | 125 a 750ml | 1 ou2 | 70 a 180s |

Dicas de Uso e Segurança.

- Utilize a abertura na tampa para adicionar mais ingredientes caso seja necessário.
- •O período padrão para operação desta função é de 30 a 180 segundos dependendo do tipo de receita a ser preparada, após este período desligue o aparelho e deixe esfriar por aproximadamente 15 minutos, após isso poderá ser usado novamente...
- Nunca utilizar a batedeira para misturas com margarina/manteiga e massa pesadas, pois o batedor não foi preparado para estes tipos de misturas e poderá ser danificado
- •Nunca ultrapasse a medida indicada (Max)máxima do recipiente, pois os ingredientes poderão transbordar pelo

eixo central.

- •Adicione os ingredientes antes de fechar a tampa superior, caso a receita necessite de mais ingredientes utilize a abertura localizada na tampa.
- •Quando for preparar claras certifiquese de que o batedor e o recipiente estejam totalmente limpos, secos e livres de gorduras. Utilize ovos na temperatura ambiente para melhores resultados, pode-se também adicionar algumas pitadas de açúcar para que o processo seja mais rápido.
- •Após qualquer utilização mantenha os acessórios devidamente limpos

Utilizando o acessório para bater.

O acessório para bater pode ser usado para misturar massas leves, massas pesadas, cremes e queijos, Utilize a tabela 2 para algumas referências de preparo.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe o eixo central na base do motor.



•Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.



Encaixe o acessório batedor cuidadosamente.



- •Adicione os ingredientes necessários.
- •Encaixe a tampa do processador girando-a em sentido horário. Observe a trava lateral que deverá estar bem encaixada e alinhada com a borda.



•Encaixe o pilão do processador para que durante o processamento não saia alimentos pela abertura da tampa.



- •Selecione uma velocidade (1 ou 2) girando o botão de controle em sentido horário.
- •Após preparo gire o botão de controle para posição 0 para desligar.

Tabela 3 - Porções e tempo de preparo

| Tipo de alimento | Porção | Velocidade | Тетро |
|----------------------|--------|------------|--------------|
| Massas de Pão | 1500g | 1 | 60 a 90seg |
| Massas de Pizza | 1500g | 1 | 60 a 90seg |
| Massas Leves (Bolos) | 1000g | 2 | 60 a 120seg |
| Tortas | 1500g | 2 | 120 a 180seg |

•Os pesos referem-se ao peso total da mistura sendo aceitável o máximo de 800g de trigo para preparo de massas pesadas e 300g de trigo para massas leves.

Dicas de Uso e Segurança.

- •Sempre encaixe o batedor no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- •Utilize o bocal alimentador para adicionar mais ingredientes caso seja necessário.
- •O período padrão para operação desta função é de 30 a 180 segundos dependendo do tipo de receita a ser preparada, após este período desligue o aparelho e deixe esfriar por aproximadamente 15 minutos, após isso poderá ser usado novamente.
- •Evite bater massas pesadas por períodos prolongados, caso utilize para massas de pão, pizza, etc, faça apenas a mistura inicial dando continuidade com as mãos.

- Não adicionar mais que 800g de farinha para os preparar as receitas, caso seja necessário divida em 2 porções.
- •Se for necessário adicionar mais ingredientes, desligue o aparelho e utilize o bocal alimentador ou remova a tampa do processador para adicionalos. certifique-se de que o controle de velocidades do aparelho esteja na posição 0
- •Aguarde que todos os acessórios parem de se movimentar antes de retirar a tampa.

Usando a centrífuga de frutas.

Utilize a centrífuga para preparar deliciosos sucos.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe a base da centrífuga na base do processador observando as quias.



•Encaixe o recipiente da centrifuga sobre a base. Notar qua a saída de suco deve estar posicionado a direita.



Encaixe e pressionar o filtro firmemente para baixo sobre o eixo do motor.



Atenção: Cuidado ao Manusear com o filtro lâminas, pois o mesmo possui laminas afiadas que podem provocar acidentes

•Encaixe a tampa da centrífuga respeitando as guias laterais e trave a tampa.



- •Selecione uma velocidade (1 ou 2) girando o botão de controle de velocidade em sentido horário.
- •Adicione as frutas ou verduras cuidadosamente. Utilize o pilão da centrifuga para pressionar os alimentos cuidadosamente.
- •Após preparo gire o botão de controle para posição 0 para desligar.

Dicas de Uso e Segurança.

- •As lâminas do filtro em aço inoxidável são muito afiadas. Manuseá-las com cuidado.
- •Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Jamais utilize utensílios domésticos tal como colheres facas e garfafos para empurrar os alimentos, pois poderá ocorrer acidentes.
- •Não utilize a função por mais de 2 minutos, após este período desligue o aparelho e deixe esfriar por aproximadamente 15 minutos, após isso poderá ser usado novamente.
- •Prefira frutas e legumes mais frescos. pois possuem major quantidade de suco e proteinas. Nas centrifugas podem ser utilizado as seguintes frutas: Abacaxi, beterraba, aipo, maçã, pepino, cenoura, espinafre, melão, acerola, maracujá, limão, larania, tangerina entre outras. •As frutas que forem processadas nas centrífugas não são preciso remover as cascas, se forem finas. Só é preciso descascar, por exemplo, as laranjas e tangerinas, pois podem amargar o suco, e a beterraba crua. Também se deve retirar a casca branca dos cítricos porque confere um gosto amargo a bebida. No caso do limão, pode-se manter a casca para as Limonadas

Suíça.

- Cuide para que as frutas sejam bem lavadas ao serem utilizadas com casca, remova os talos das pontas e utilize uma escovinha para auxiliar na limpeza da fruta.
- •O suco de maçã oxida muito rapidamente. Para retardar esse processo adicione gotas de limão. •As frutas que contenham amido, como as bananas, as papaias, os abacates, os
- figos não são próprios para centrífugas.

 •As folhas e os talos, como o caso da alface e couve podem ser processados nas centrífuga.
- Prefira beber o suco logo após a sua preparação. Se ficar exposto ao ar durante algum tempo, o suco perderá o seu sabor e valor nutricional.
 Para extrair o máximo de suco nas centrifugas, deve-se empurrar o pilão
- •Quando for dar suco para bebes, misture com um pouco de água, pois os sucos extraídos são muito concentrados e tem um grande grau de acides. •As centrífugas não são próprias para processar frutas ou legumes muito duros e/ ou fibrosos/gomosos, como é o

caso da cana-de-acúcar.

lentamente.

•Se observar perda de eficiência durante o uso efetue a limpeza do coletor de bagaço localizado em volta do filtro no recipiente, efetue também a limpeza no filtro (verificar item Limpeza para maiores informações). Efetue a limpeza do filtro e coletor a cada 1 kg de fruta processada, assim será aproveitado o máximo de desempenho da centrífuga de alimentos.

Utilizando os discos Ralador, Fatiador e Filetador

Estes acessórios podem ser usados para ralar picar, fatiar e fazer palitos de modo rápido e fácil.

Utilize a tabela 4 para algumas referências de preparo,

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe a haste na base do motor.



•Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.



•Encaixe um dos discos sobre a haste. Nota: É possível utilizar o disco ralador nos dois lados pois o mesmo possui dois tamanhos de processamento.

O disco Fatiador possui 7 niveis de espessuras que poderá ser ajustado.

Atenção: tenha total cuidado ao manipular com os discos pois são muito afiados

Nota: O disco fatiador possui 7 níveis de espessuras que poderão ser ajustado de acordo com a necessidade.

Antes de montar o disco no processador ajuste a espessura desejada virando a trava em sentido horário ou anti horário, note que a trava emite estalos e a lâmina se movimenta durante o ajuste.



•Coloque a tampa do recipiente girando em sentido horário até travar. (um "clic" será ouvido).



- •Conecte o aparelho na tomada e acione a velocidade desejada e adicione os alimentos pelo bocal alimentador.
- •Com ajuda do pilão empurre lentamente os alimentos.

Atenção: Não utilize qualquer outro material para empurrar os alimentos como por exemplo talheres utilize apenas o pilão que acompanha o produto.

Tabela 4 - Referências para preparo

| Acessório | Tipo do alimento |
|---------------------|--|
| Acessório Ralador | Cenoura, abobrinha. rabanete e batata. |
| Acessório Fatiador | Maçã, pêra, cenoura, cebola, pepino, aipo, batatas |
| Acessório Filetador | Batatatas (batatas palitos), beterrabas, pepinos |

Dicas de Uso e Segurança.

- •Escolha o acessório de acordo com o tipo de alimento a ser processado.
- •Caso os vegetais forem maiores que o bocal, corte em pedaços pequenos antes de inserir no aparelho.
- •Empurre os alimentos lentamente para melhor efeito, quando utilizar frutas macias e muito moles utilize a velocidade 1 de forma a impedir que o

alimento se desmanche e vire uma calda.

- •Se uma grande quantidade de alimentos precisam ser processadas não utilize a capacidade maior que o indicado no recipiente 1000ml, Desligue o aparelho e esvazie o recipiente e volte a utiliza-lo.
- •Evite fatiar ou ralar carne crua, Para isso utilize a lâmina de picar.

Usando o Liquidificador

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

•Encaixe a jarra do liquidificador girando-o em sentido horário até travar, observe a guia da base do motor.



- •Adicione os ingredientes nessários e encaixe a tampa superior girando-a em sentido horário e observando as guias de encaixe.
- •Selecione uma velocidade (1 ou 2) girando o botão de controle de velocidade em sentido horário.
- •Caso necessário adicione o restante dos ingredientes pela sobretampa localizado na tampa do liquidificador, apenas puxando cuidaodsamente Após preparo da receita gire o botão de controle para posição 0 para desligar.

Dicas de Uso e Segurança.

- •Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- •Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- •Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderada-mente com o aparelho em funcionamento.
- •Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- •Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

DESMONTAGEM, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Atenção: Desligue o aparelho da rede elétrica antes de desmontar qualquer acessório

Antes de desmontar aguarde que todos os acessórios parem de se movimentar.

Desmontado o processador

Para desmontar o processador é simples, apenas seguir a seqüência contrária da de montagem.

- •Retire a tampa do recipiente girando- a em sentido antiorário.
- •Retire a Lâmina ou o disco que esta sendo usado.
- Retire o recipiente do processador girando em sentido antiorário
 Remova a haste da base do motor.

Desmontado a Juicer

Para desmontar a Juicer apenas seguir a següência contrária da de montagem.

- Destrave e remova a tampa.
- •Remova a peneira puxando-a para cima.
- •Remova o recepiente da centrifuga.
- •Retire a base da centrífuga girando-a no sentido anti-horário.

Desmontado o liquidificador

Para desmontar o liquidificador, apenas seguir a sequência contrária da de montagem.

•Remova a jarra apenas girando em sentido antihorário.

Limpeza

- •Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza;
- •Remova todos acessórios; consulte item desmontagem;
- Lave as peças logo após o uso, pois alimentos secos são difíceis de ser removidos;
- •Lave todas acessórios com água morna e detergente neutro. A base do motor deve ser limpa com pano úmido;

Atenção: Não lavar a base do motor, o mesmo poderá ser danificado, utilize apenas um pano úmido.

- •Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- •Os acessórios plásticos podem ser lavados em lava louças.
- •Não lave os acessórios que contenham lâminas em máquina de lavar louça, tais como, disco adaptador , acessório fatiador , acessório filetador , etc.
- •Os recipientes do processador e centrífuga de frutas poderão ficar manchados da cor dos legumes após cada utilização, principalmente quando for utilizar beterrabas e cenouras, isso é normal e pode ser eliminado passandose um pano macio com um pouco de óleo vegetal no acessório, isso removerá todas as manchas provenientes desses legumes. Após a remoção proceda com a lavagem utilizando água morna e detergente neutro.

DESMONTAGEM, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Limpeza da centrífuga de frutas:

- •Com o aparelho desligado remova a tampa e o filtro, retire todo o resíduo do recipiente da centrifuga e lave os acessórios com água e detergente neutro.
- Para a limpeza do filtro, utilize uma escova de limpeza para auxiliar na remoção dos resíduos, lave e seque bem.

Limpeza do liquidificador

•Para limpeza do copo do liquidificador adicione 500ml de água e um pouco de detergente neutro, feche a tampa e utilize função pulsar por alguns segundos. Se os resíduos forem muito gordurosos e difíceis de remover utilize água morna e repita o processo até obter resultado

Nota: efetue o procedimento de limpeza acima quando for utilizar o liquidificador pela primeira vez.

- •É possível remover a base do liquidificador para uma limpeza mais completa e eficiente do conjunto.
- •Retire a base girando-a em sentido horário. Observe a posição do anel de vedação.

Atenção: Cuidado ao manipular com as lâminas pois são muito afiadas.

- •Lave o copo e as lâminas com uma esponja e detergente neutro.
- •Após lavagem seque bem e monte o conjunto da base novamente ao copo.
- •Para montar, encaixe o anel de vedação sobre a base das lâminas e encaixe a base girando-a em sentido anti horário.

NOTA, Gire a base até obter aperto caso contrário poderá ocorrer vazamentos nela base

| PROBLEMA | CAUSAS | PROCEDIMENTO |
|---|--|--|
| Não liga | O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V) | Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas |
| | Produto não esta ligado na tomada elétrica | Inserir o plugue na tomada elétrica Nota Quando conectado a rede elétrica uma luz azul em volta do botão de velocidades ascenderá |
| | Travas de segurança não foram acionada | Verifique se os recipientes estão corretamente encaixados e as travas devidamente encaixados. Antes de proceder com a verificação certifique-se de que o botão de controle esteja na posição desligado |
| | A tomada esta sem energia | Verificar se há energia na tomada testando-a com outro eletrodoméstico |
| Centrífuga de alimentos perde desempenho durante uso | Excesso de resíduos no filtro extrator | Desligue o aparelho, retirar o filtro e efetuar a limpeza utilizando uma pequena escova de limpeza (cuidado, o filtro possui dentes afiados) |
| | Excesso de resíduo no coletor de bagaço em volta do filtro | Desligue o aparelho, retire o filtro e retire os resíduos em volta do filtro. para manter um bom desempenho sempre efetue a limpeza a cada 1Kg de frutas processadas. |
| Pouca quantidade de suco extraída | Utilização de frutas com pouca proporção de suco | Não é defeito. A proporção de suco extraído varia entre variedade e qualidade de frutas Evite utilizar frutas que contenham amido como mamão, abacates e bananas pois não são próprios para centrífugas. |
| O aparelho não consegue processar o alimento | O alimento é muito duro ou de uso não recomendável | Não processar alimentos muito duros, os quais sejam difíceis de cortar com uma faca de cozinha. Retirar os caroços e sementes de frutas tais como pêssego, cerejas, nectarina, etc |
| O produto parou de funcionar durante o uso | Esforço excessivo durante o processamento, causou super aquecimento e desarmou o dispositivo interno de segurança | Desligar o produto da tomada e Aguardar de 15 a 30 minutos para o aparelho esfriar, após o tempo continuar o uso com menos esforço |
| | Possível desarmamento das travas de segurança durante o uso | Desligue o aparelho e verifique se os acessórios e os recipientes estão devidamente encaixados |

| PROBLEMA | CAUSAS | PROCEDIMENTO |
|---|--|---|
| Suco amargo | Uso de frutas cítricas com casca | Quando processar frutas cítricas tais como: laranja, tangerina, limão etc. retirar a casca antes de processar, assim o suco ficara mais saboroso |
| Vazamento de água durante o uso do liquidificador | Base das Lâminas frouxa ou com pouco aperto | Verifique se a base das lâminas estão bem encaixadas. Encaixe corretamente as lâmina girando a base em sentido anti horário até obter aperto, verifique o item Limpeza do Liquidificador para maiores informações. (cuidado ao manusear com as lâminas pois são muito afiadas.) |
| | Excesso de liquido utilizado no copo | Utilize apenas o nível máximo indicado no copo do liquidificador |
| As frutas não são liquidificadas ou prendem nas lâminas | Pedaços de frutas muito grandes ou pouca liquido sendo utilizado | Pique os alimentos em pedaços médios (± 4 cm) e utilize a função pulsar algumas vezes para iniciar a liquidificação, Utilize sempre uma quantia de líquido para que facilite o processamento do alimento. |